


Vista Explodida



- 2 Anel Inferior de vedação
- 5 Anel de Vedação do Corpo
- 4 Anel de Vedação Superior do Elemento tipo Manga

Kit de reparo:

É composto pelos anéis 2 e 5 acima mencionados, e quando tiver o elemento filtrante tipo Manga, o anel 4 também deve ser usado.

Manutenção:

Recomenda-se que seja feita a troca dos anéis de vedação a cada 6 meses de uso, ou antes se estiver danificado.

Componentes do Filtro

F600 e F600Y

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Carcaça F600 ou F600Y
02	Anel inferior de vedação
03	Elemento Filtrante
04	Anel de vedação do Elemento Tipo Manga
05	Anel de vedação TC 4"
06	Vela do Filtro
07	Abraçadeira TC 4"

F1200 e F1200Y

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Carcaça F1200 ou F1200Y
02	Anel inferior de vedação
03	Elemento Filtrante
04	Anel de vedação do Elemento Tipo Manga
05	Anel de vedação TC 4"
06	Vela do Filtro
07	Abraçadeira TC 4"

F750 e F750Y

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Carcaça F750 ou F750Y
02	Anel inferior de vedação
03	Elemento Filtrante
04	Anel de vedação do Elemento Tipo Manga
05	Anel de vedação TC 6"
06	Vela do Filtro
07	Abraçadeira TC 6"

F1500 e F1500Y

ITEM	DESCRIÇÃO
01	Carcaça F1500 ou F1500Y
02	Anel inferior de vedação
03	Elemento Filtrante
04	Anel de vedação do Elemento Tipo Manga
05	Anel de vedação TC 6"
06	Vela do Filtro
07	Abraçadeira TC 6"